



OR 041 Mohó gorilla

Add a gorillának a silány ételeket, te meg táplálkozz egészségesen!

Ha bedobsz valamit a gorilla szájába, igazi böfögő hangot fog adni. Csak ne felejts elnézést kérni!

Elemekkel szállítjuk.

Az Orchard Toys Fun játékok beszélgetésre, együttjátszásra készítetik a gyerekeket. Ez a játék ugyanakkor az egészséges táplálkozás alapjaival ismertet meg szórakoztató formában, és még egy alapvető udvariassági szokást is gyakoroltat a gyermekekkel.

Életkor: 4-8 éveseknek

Játékosok száma: 2-4

A készlet tartalma: 4 játéktábla, 24 egészséges étel-kártya, 8 kevésbé egészséges étel-kártya, 1 gorilla-doboz, 1 útmutató. A játékhoz szükség van még 3 db AAA (1,5V) elemre, melyek a készlet tartozékai.

A játék célja

Megtölteni egy teljes egészséges menüsor elmeivel a táblánkat.

A játék menete

- Minden játékos választ egy játéktáblát.
- Az egészséges és egészségtelen ételeket ábrázoló kártyákat összekeverjük az asztalon lefelé fordítva.
- A legfiatalabb játékos felvesz egy kártyát.
- Ha a kártyán egészséges étel képe van, és ez a kép a játékos tábláján is szerepel, a kártyát ráteszi a képre a táblán.
- Ha a kártyán olyan egészséges étel képe van, ami nem szerepel a tábláján, akkor a kártyát visszarakja a többihez az asztalon, lefelé fordítva.
- Ha egészségtelen étel-kártyát vesz fel az asztról a játékos (ezt a sárga háttér jelzi), akkor azt beledugja a gorilla szájába. Ettől a gorilla böfög egyet, mire minden játékos a szája elé kapja a kezét, és azt mondja: „Elnézést!”
- A játék az óra járásával egyező irányban halad tovább.
- Addig folytatják a játékot, míg valakinek megtelik a táblája.

A győztes

Az első játékos, aki felrakja a táblájára az összes odavaló étel képét.

Megjegyzés

- A játékban egészségtelennek tartott ételek is hozzátartozhatnak a kiegyensúlyozott étrendhez.
- Ne adjunk állatoknak olyan ételt, ami nem nekik való.
- Akkor tudjuk biztosan böfögésre készíteni a gorillát, ha vízszintesen tartva toljuk be a szájába a kártyát, mert így megnyomjuk az alsó ajka mögötti kapcsológombot.

A gorilla első megszólaltatása

- Ahhoz, hogy a gorilla hangot adjon ki, felnőtt segítségét vegyük igénybe.
- Első alkalommal fordítsuk meg a falánk gorillát, és húzzuk ki a hangforrás aljából az átlátszó műanyag szigetelőcsíkot.

- Majd visszafordítva a dobozt, az oldalán lévő kapcsolót toljuk az ON pozícióba. Tudnunk kell, hogy a gorilla mindig bőfög egyet, valahányszor az ON pozícióba toljuk a kapcsolót.
- Ha a hangszóró be van kapcsolva, a gorilla minden alkalommal bőfogni fog, amikor valamit a szájába dugnak.
- A játék végén kapcsoljuk ki a dobozt, hogy ne pazaroljuk az elemek energiáját.

Milyen elemre van szükség a játékhoz

3 db AAA 1,5 V alkáli elemre (az eredeti készlet része).

Ha lemerülnek az elemek, egyszerűen cseréljük ki mind a hármat új elemre.

Elemcsere

- Az elemcserét mindig felnőtt végezze.
- Az elemcsere lépései:
 1. Nyissuk fel a gorillás doboz fedelét.
 2. Húzzuk óvatosan felfelé egy kicsit a doboz hátoldalát, hogy szét tudjuk nyitni a dobozt.
 3. Egy apró csillag-csavarhúzóval csavarozzuk ki a piros doboz fedelén lévő csavart. Bánjunk a csavarral óvatosan, mert nagyon kicsi, ha kiszedtük, tegyük biztonságos helyre.
 4. Nyissuk ki az elemtartó ajtaját.
 5. Szedjük ki mind a három elemet, és helyezzük be az újakat.
 6. Ismételjük meg visszafelé az 1-4 lépéseket, hogy visszazárjuk a gorilladobozt.
- Vigyázzunk, hogy jó irányba rakjuk be az elemeket.
- Csak az eredetivel megegyező fajtájú elemet használjunk.
- Vigyázzunk, ne zárjuk rövidre az áramköröket.
- Ne használjunk különböző elemeket (régieket és újakat, alkálikat és tölthetőket) együtt.
- A lemerült elemeket szedjük ki a játékból, mert ha szivárogni kezd, tönkretelheti a hangszórót.
- Szedjük ki az elemeket, ha hosszú ideig nem használjuk a játékot.
- A lemerült elemeket az arra kijelölt tárolóba tegyük, sose dobjuk tűzbe vagy háztartási szemétbe.
- Ne próbáljunk tölteni nem tölthető elemeket.
- Ha újratölthető elemeket használunk, töltés előtt mindig szedjük ki őket, és a töltést mindig felnőtt végezze.

Menüsorok a táblákon

Omlett	Sült csirkemell szelet	Grillezett marhaszelet	Lazacszelet
Kenyér	Főtt rizs	Héjában sült krumpli	Újkrumpli
Paradicsom	Bébi kukorica	Párolt gomba	Zöldborsó
Saláta	Brokkoli	Zöldbab	Sárgarépa
Tej	Narancslé	Almalé	Víz
Cseresznye	Eper	Joghurt	Körte

A játékot importálja és forgalmazza: **Katica Játék**

1077 Bp. Király u. 101.

Tel.: 462-23-88

E-mail: katica@katica.hu

Web: www.katica.hu